

【工事写真(接続ます部分)】

1.着手前



・工事部分全体が分るように写してください。

2.完了



・工事部分全体が分るように、着手前と同じアングルで写してください。
・コンクリート・アスファルト等土間復旧がある場合は、復旧後写してください。
・新築等で一体でコンクリート復旧(建築業者負担)するような場合は、土間復旧なしの写真でokです。

3.床掘完了



・地盤からの下がり量を計測尺をあてて撮影してください。
・床均しをしてください。
・ピンポールは、水平を確保できるようにしてください。
・黒板に計測数値を記載。

4. (接続ます設置前) 保護砂敷均し転圧完了



- ・地盤からの下がりを計測尺をあてて撮影してください。
- ・全ての面が転圧されてから撮影してください。
- ・黒板に計測数値を記載。

5. 接続ます据付-1 (深さ計測)



- ・接続ますの深さが確認できるように接続ますの底に計測尺をあてて、地盤からの下がりを撮影してください。
- ・黒板に計測数値を記載。
- ・接続ますの流出口に自在曲管を設置した事が分かるように写真を写してください。

6. 接続ます保護砂工



- ・接続ますの上に10cm保護砂を入れ、撮影してください。

7.接続ます据付ー2(出幅計測)



- ・官民境界から接続柵の中心までの距離が確認できるように計測尺をあてて撮影する。
- ・黒板に計測数値を記載。